

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://petrovskoe.nt-rt.ru> || [spz@nt-rt.ru](mailto:spz@nt-rt.ru)

## Дисковая борона скоростная

### БДС-3,0



#### Порядок работы, правила эксплуатации и регулировки.

Основными условиями нормальной работы являются: - отсутствие пней, корней и камней диаметром свыше 5 см; - влажность почвы не должна превышать 25%. При соблюдении этих условий, луцильника обеспечит хорошее крошение на глубину до 8см.. Во всех случаях работы, выбрав направление движения агрегата и определив участки для поворота, необходимо перевести луцильник в рабочее положение, подняв ходовые колеса, и плавно трогать с места. В конце гона обязательно выглубить батареи. Повороты производить только с выглубленными батареями. Развернув агрегат, перевести в рабочее положение и продолжить движение так, чтобы при каждом последующем проходе обработанное поле оставалось слева по ходу, а крайние диски батарей шли по обработанной поверхности. При работе луцильником рукоятка управления гидроцилиндром подъема луцильника находится в положении «заперто», а рукоятка управления гидроцилиндром навески трактора в положении «плавающее».

Угол атаки батарей установлен 150 для всех условий работы. В период работы необходимо следить за тем, чтобы диски батарей вращались и не забивались технологическим продуктом, передние и задние батареи заглублялись равномерно, за исключением первых проходов при работе на тяжелых почвах. Во время перерывов в работе необходимо разгрузить гидросистему луцильника и трактора и производить наружный осмотр состояния луцильника и резьбовых соединений. С целью правильной эксплуатации луцильника в её конструкции предусмотрена регулировка - изменение положения прицепа; С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИЦЕПА НАСТРАИВАЕТСЯ ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ. - глубина обработки увеличивается при уменьшении длины тяги регулировочного винта; -глубина обработки уменьшается при увеличении длины тяги регулировочного винта. -глубина также регулируется катком при помощи сектора - для поддержания глубины на крыльях используют регулируемые колеса на крыльях.

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Тип</b>                                                 | <b>Прицепной, гидрофицированный</b> |
| <b>Производительность в основное время, га/час</b>         | <b>3,0-4,0</b>                      |
| <b>Ширина захвата, м</b>                                   | <b>3</b>                            |
| <b>Рабочая скорость, км/час</b>                            | <b>10-13</b>                        |
| <b>Тип дисков</b>                                          | <b>Сферические, вырезные</b>        |
| <b>Диаметр, мм</b>                                         | <b>610</b>                          |
| <b>Количество дисков, шт</b>                               | <b>24</b>                           |
| <b>Расстояние между дисками, мм</b>                        | <b>250</b>                          |
| <b>Глубина обработки за один проход, см</b>                | <b>12</b>                           |
| <b>Угол атаки батарей, град</b>                            | <b>15</b>                           |
| <b>Дорожный просвет, мм не менее</b>                       | <b>250</b>                          |
| <b>Транспортная скорость, км/час не более</b>              | <b>15</b>                           |
| <b>Масса, кг ±50</b>                                       | <b>3800</b>                         |
| <b>Габаритные размеры, мм ±50</b>                          |                                     |
| <b>В рабочем положении</b>                                 | <b>5400</b>                         |
|                                                            | <b>3560</b>                         |
|                                                            | <b>1420</b>                         |
| <b>В транспортном положении</b>                            | <b>5400</b>                         |
|                                                            | <b>3560</b>                         |
|                                                            | <b>1620</b>                         |
| <b>Обслуживающий персонал</b>                              | <b>1</b>                            |
| <b>Агрегатируется с тракторами мощностью не менее л.с.</b> | <b>120</b>                          |

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://petrovskoe.nt-rt.ru> || [spz@nt-rt.ru](mailto:spz@nt-rt.ru)