

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://petrovskoe.nt-rt.ru> || spz@nt-rt.ru

Дисковая борона скоростная

БДС-8,0/11,0



Порядок работы, правила эксплуатации и регулировки.

Основными условиями нормальной работы являются: - отсутствие пней, корней и камней диаметром свыше 5 см; - влажность почвы не должна превышать 25%. При соблюдении этих условий, луцильника обеспечит хорошее крошение на глубину до 8см.. Во всех случаях работы, выбрав направление движения агрегата и определив участки для поворота, необходимо перевести луцильник в рабочее положение, подняв ходовые колеса, и плавно трогать с места. В конце гона обязательно выглубить батареи. Повороты производить только с выглубленными батареями. Развернув агрегат, перевести в рабочее положение и продолжить движение так, чтобы при каждом последующем проходе обработанное поле оставалось слева по ходу, а крайние диски батарей шли по обработанной поверхности. При работе луцильником рукоятка управления гидроцилиндром подъема луцильника находится в положении «заперто», а рукоятка управления гидроцилиндром навески трактора в положении «плавающее».

Угол атаки батарей установлен 150 для всех условий работы. В период работы необходимо следить за тем, чтобы диски батарей вращались и не забивались технологическим продуктом, передние и задние батареи заглублялись равномерно, за исключением первых проходов при работе на тяжелых почвах. Во время перерывов в работе необходимо разгрузить гидросистему луцильника и трактора и производить наружный осмотр состояния луцильника и резьбовых соединений. С целью правильной эксплуатации луцильника в её конструкции предусмотрена регулировка - изменение положения прицепа; С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИЦЕПА НАСТРАИВАЕТСЯ ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ. - глубина обработки увеличивается при уменьшении длины тяги регулировочного винта; -глубина обработки уменьшается при увеличении длины тяги регулировочного винта. -глубина также регулируется катком при помощи сектора - для поддержания глубины на крыльях используют регулируемые колеса на крыльях.

Тип	Прицепной, гидрофицированный	
Производительность в основное время, га/час	8,0-9,0	11,0-13,3
Ширина захвата, м	8	11
Рабочая скорость, км/час	10-13	
Тип дисков	Сферические, вырезные	
Диаметр, мм	610	
Количество дисков, шт	64	88
Расстояние между дисками, мм	250	
Глубина обработки за один проход, см	12	
Угол атаки батарей, град	15	
Дорожный просвет, мм не менее	250	
Транспортная скорость, км/час не более	15	
Масса, кг ±50	10000	16500
Габаритные размеры, мм ±50		
В рабочем положении	7550	8950
	8830	11385
	1760	1600
В транспортном положении	7550	9070
	4060	6500
	4800	3880
Обслуживающий персонал	1	
Агрегатируется с тракторами мощностью не менее л.с.	320-350	430-450

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://petrovskoe.nt-rt.ru> || spz@nt-rt.ru