

(8182)63-90-72  
(7172)727-132  
(8512)99-46-04  
(3852)73-04-60  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06

(3412)26-03-58  
(395)279-98-46  
(843)206-01-48  
(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(996)312-96-26-47

(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41  
(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(3812)21-46-40  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(772)734-952-31

(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
(812)309-46-40  
(845)249-38-78  
(8692)22-31-93  
(3652)67-13-56  
(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(992)427-82-92-69

(3462)77-98-35  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(4212)92-98-04  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

<http://petrovskoe.nt-rt.ru> || [spz@nt-rt.ru](mailto:spz@nt-rt.ru)

## Культиватор противоэрозийный КТП-9,4



### ПОРЯДОК РАБОТЫ, ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО НАЛАДКЕ И РЕГУЛИРОВКИ

1. Культиватор должен работать только загонным способом. В конце гона рабочие органы поднимаются в транспортное положение, тракторист поворачивает агрегат и только после окончания поворота заглубляет их снова.
2. Основными условиями нормальной работы при разделке пластов являются: отсутствие пней, корней и камней диаметром свыше 5 см; естественная осадка вспаханного поля; влажность почвы не должна превышать 23%.
3. Развернув агрегат, перевести культиватор в рабочее положение и продолжить движение так, чтобы при каждом последующем проходе обработанное поле оставалось справа по ходу, а крайние лапы шли по обработанной поверхности.
4. Разделку пластов на суглинистых почвах производить на пониженных скоростях для сохранения долговечности культиватора.
5. В период работы необходимо следить за тем, чтобы лапы не забивались технологическим продуктом, передние и задние ряды лап заглублялись равномерно.
6. Регулировку глубины хода рабочих органов производится путем перемещения упора на заднем брусе рамы.
7. Регулировку положения крыльев осуществляется в следующей последовательности: поднять культиватор в транспортное положение поворотом ходовых колёс; опустить крылья культиватора в рабочее положение, при этом они будут опущены вниз под небольшим углом к горизонтальной плоскости; гидравликой приподнять крылья, но не более чем до горизонтального положения; зафиксировать крылья в этом положении, вывернув винты до упора в кронштейн на поперечной балке основной рамы. Данная регулировка позволяет разгрузить штоки гидроцилиндров при эксплуатации культиватора.

Модель		КТП-9,4
Тип	Прицепной, гидрофицированный	
Производительность в основное время, га/час	11	
Ширина захвата, м	9,4	
Рабочая скорость, км/час	9-12	
Тип лап	стрельчатые	
Ширина, мм	410	
Количество лап, шт	30	
Глубина обработки, см	20	
Дорожный просвет, мм не менее	350	
Транспортная скорость, км/час не более	15	
Масса, кг ±50	4300	
<b>Габаритные размеры, мм ±50</b>		
В рабочем положении	8400	9800
	2200	
	7200	
В транспортном положении	4330	3390
Обслуживающий персонал	1	
Агрегируется с тракторами мощностью не менее л.с.	300	

(8182)63-90-72  
(7172)727-132  
(8512)99-46-04  
(3852)73-04-60  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06

(3412)26-03-58  
(395)279-98-46  
(843)206-01-48  
(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(996)312-96-26-47

(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41  
(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(3812)21-46-40  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(772)734-952-31

(342)205-81-47  
- (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78  
(8692)22-31-93  
(3652)67-13-56  
(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(992)427-82-92-69

(3462)77-98-35  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(4212)92-98-04  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

<http://petrovskoe.nt-rt.ru> || [spz@nt-rt.ru](mailto:spz@nt-rt.ru)