

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Расстановка лап и катков, боронок

Катки и бороны

Лапа КРГ

Каток

Порядок работы настройка

Колесо КРГ

Модель

КРГ-6,0

Тип

Прицепной,
гидрофицированный

Производительность в основное время, га/час

6,0-7,3

Ширина захвата, м

6

Рабочая скорость, км/час

9-12

Рабочие органы

Лапы стрельчатые, долото

Ширина лап, мм

255

355

Количество лап, шт

37

24

Ширина долота, мм

66

Количество долот, шт

37

Глубина обработки, см

20

Дорожный просвет, мм не менее

220

Транспортная скорость, км/час не более

15

Масса, кг ± 50

5600

Габаритные размеры, мм ± 50

В рабочем положении

6600

6050

1600

В транспортном положении

7850

4200

3150

Обслуживающий персонал

1

Агрегируется с тракторами мощностью не менее л.с.

180